

COD. P17940R	LAME DI RICAMBIO PER CUTTER PROFI 40
--------------	--------------------------------------




Caratteristiche	Lame in acciaio INOX, Affilatura su due lati.
Confezione	10 pz
Misure	71.2x17.7 mm spessore: 0,5 mm

SOSTITUZIONE DELLA LAMA




Spingere indietro la parte interna in plastica con l'aiuto del cursore. **Non** tirare la parte interna tenendo contemporaneamente fermo il cursore.



Quando la slitta e la lama escono dall'impugnatura, **appoggiare l'indice sotto il portalama blu** e tenerlo fermo.



Aiutandosi con l'indice, aprire lentamente il portalama verso il **basso**, quindi rimuovere la lama con l'altra mano e capovolgerla (per mancini) o sostituirla



Disporre la lama **esattamente sulla camma** e chiudere il portalama verso l'alto. Rimettere l'inserito di plastica nell'impugnatura. **Attenzione:** non tenere mai la mano davanti all'estensione della lama!

Ultimo aggiornamento: 10.02.2021