

COD. SAH112C-2

INSERTI AURICOLARI DETECTABILI IN ESPANSO con cordino, usa e getta



Caratteristiche	Inserti auricolari monouso rilevabili dal metal detector e visibili ai raggi-x grazie all'inserto metallico inserito all'interno dell'auricolare e al cordino completamente impregnato di metallo. Ultra morbido in schiuma di poliuretano espanso. Il solo espanso sezionato non è detectabile per mezzo delle apparecchiature, ma solo visivamente. Sono costituiti da una schiuma polimerica che si espande delicatamente all'interno dell'orecchio. Assicura una vestibilità molto efficace e confortevole e protegge dai rumori. Ideati per l'uso nelle industrie alimentari e farmaceutiche.							
Colori	BLU							
Altezza	25 mm							
Peso	3,5 grammi							
Lunghezza cordino	67 cm							
Imballo	200 pezzi confezionati singolarmente in bustine trasparenti							
Prestazioni	Frequenza Attenuazione Deviazione standard Protezione SNR= 33dB H=33dB M= Tested to EN352-2:2002		250Hz 32.1dB 6.9dB 25.2dB	500Hz 34.7dB 6.8dB 27.9dB	1KHz 35.1dB 5.2dB 29.9dB	2KHz 36.8dB 6.1dB 30.7dB	4KHz 43.0dB 3.8dB 39.2dB	8KHz 45.8dB 3.0dB 42.8dB
Istruzioni per l'uso	Girare delicatamente l'auricolare fra il pollice e l'indice fino a farlo diventare un cono quindi inserirlo nel condotto uditivo tenendolo in posizione per alcuni secondi al fine di consentire l'espansione e chiudere quindi l'orecchio. L'inserimento risulta più facile se si tira delicatamente il padiglione auricolare verso l'alto e verso l'esterno.							
Consigli	Assicurarsi che la protezione degli inserti auricolari sia sufficiente per ridurre il rumore a cui l'orecchio è sottoposto. Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata.							
Note	Non utilizzare gli inserti auricolari se danneggiati. Il prodotto va smaltito nel pieno rispetto dell'ambiente.							

Ultimo aggiornamento: 05.2023